

Ampatex Ombrello

Lámina de protección a la intemperie. Autoadhesiva



Ampatex Ombrello, lámina transparente y autoadhesiva. Barrera de vapor y protección a las inclemencias meteorológicas. Se utiliza para cubrir temporalmente las cubiertas de madera durante la construcción, o para asegurar la estanqueidad del edificio. Muy útil para construcciones de CLT.



Interior y exterior



Datos técnicos	Valor	Estándar
Valor sd	3,5m	EN 12572
Peso	130g/m2 (+-10%)	EN 1849-2
Resistencia a la rotura longitudinal	110 N/5 cm	EN 12311-2
Resistencia a la rotura transversal	100 N/5 cm	
Dilatación de rotura longitudinal	60%	EN 12311-2
Dilatación de rotura transversal	80%	
Resistencia a desgarro (clavos) longitudinal	80N	EN 12310-1
Resistencia a desgarro (clavos) transversal	80N	
Comportamiento al fuego	E	EN13501-1
Impermeabilidad a la lluvia torrencial	superado	EN 1928
Rigidez	<75mm/10m	EN 1848-2
Estabilidad dimensional	-2%	EN 1107-2
Ancho de solape	10 cm	
Resistencia a la temperatura	-40 a +80°C	
Resistencia al paso del tiempo	Aprobado	EN 1296
Resistencia a la intemperie (Cubierta inclinada con >10° y muros).	3 meses	
Resistencia a la intemperie en tejado	1 mes	

Características

- Transparente, los enrasados, líneas de tiza, penetraciones y demás elementos permanecen a la vista
- Adhesivo de acrilato UV. El agua que penetra no afecta al adhesivo.
- Período de envejecimiento natural de 3 meses, tiempo suficiente para la fase constructiva.
- Propiedades resistentes y antideslizantes. Permite realizar inspecciones durante la fase constructiva.

Ver más información del producto en www.ampack.com

INFÓRMATE Y PIDE PRESUPUESTO:

Barcelona +34 932 119 828 · Andorra: +376 682 652 · info@ecospai.com · ecospai.com



2 Ampatex Ombrello



Consejos de aplicación

Antes de colocar la lámina, hay que asegurarnos que la superficie está limpia, seca y libre de polvo, hielo o grasa.

Puede hacer guías de colocación con tiza, y sobreponer la lámina Ampatex Ombrello por lo menos 10 cm. Siga la línea punteada de solapes. Extienda la lámina hasta que esté centrada. A continuación, vuelva a enrollar el rollo hasta unos 50 cm antes del punto inicial. Despegue la tira de protección del adhesivo y dóblela debajo del rollo.

Pegue el principio de la lámina. Ahora el extremo suelto de la protección del adhesivo sobresale de debajo del rollo.

Estire uniformemente de la protección del adhesivo para desenrollar el rollo. Mientras se enrolla, frote la lámina en la superficie con una escoba o similar.

Importante: Asegurese de que drene correctamente el agua una vez se han colocado los componentes horizontales o planos.

Para las juntas de los paneles y las conexiones, utilice Ampacoll Flexx pro 150mm. Las penetraciones se sellan mejor con la cinta de butilo Ampacoll BK 535 (50, 80 o 120mm).

Los sustratos pueden tener que ser tratados previamente con Ampacoll Primax o Airmax.



Siga las recomendaciones de uso en nuestro matriz de adhesivos.



Puede encontrar más información y documentación de los productos en www.ecospai.com