

## ejotherm STR H



### Anclaje universal atornillado para instalación avellanada o plana en madera y algunos metales

- Para subestructura de madera o acero (máx espesor 0.75 mm)
- Instalación avellanada según principio EJOT STR con tapa *ejotherm* STR para superficies planas y acabados lisos - rápido y sencillo sin destruir material ni producir restos
- Sin necesidad de taladro previo
- Instalación plana con la superficie con tapón *ejotherm* STR
- Presión de contacto permanente
- Instalación controlada 100%: la instalación avellanada de la arandela indica el anclado seguro

#### Información técnica

Diámetro del tornillo	6 mm
Diámetro de arandela	60 mm
Penetración tornillo	30 - 40 mm
Accionamiento tornillo	TORX T25
Transmitancia térmica % Instalación avellanada en madera	0,001 W/K
Transmitancia térmica % Instalación plana con superficie en madera	0,002 W/K

#### Cargas de uso recomendadas

Tableros de fibras de madera (espesor $\geq$ 17.0 mm)	0,25 kN
Aglomerados (espesor $\geq$ 13.0 mm)	0,25 kN
Tableros de fibras y yeso (espesor $\geq$ 12,5 mm)	0,15 kN
Tableros OSB (espesor $\geq$ 16.0 mm)	0,25 kN
Tableros macizos (espesor $\geq$ 27 mm)	0,25 kN

Las cargas recomendadas de uso están calculadas con un factor de seguridad de 3. Pueden diferir según el propósito.

#### Gama de productos

Instalación avellanada Aislamiento (mm)	Fijación en superficie Aislamiento (mm)	Nombre del producto y Longitud (mm)	Código del producto	Envase (piezas)	Cantidad x palet (piezas)
-	40	<i>ejotherm</i> STR H 080	8711 080 400	100	7.200
-	60	<i>ejotherm</i> STR H 100	8711 100 400	100	7.200
80	80	<i>ejotherm</i> STR H 120	8711 120 400	100	7.200
100	100	<i>ejotherm</i> STR H 140	8711 140 400	100	7.200
120	120	<i>ejotherm</i> STR H 160	8711 160 400	100	7.200
140	140	<i>ejotherm</i> STR H 180	8711 180 400	100	7.200
160	160	<i>ejotherm</i> STR H 200	8711 200 400	100	7.200
180	180	<i>ejotherm</i> STR H 220	8711 220 400	100	7.200
200	200	<i>ejotherm</i> STR H 240	8711 240 400	100	7.200
220	220	<i>ejotherm</i> STR H 260	8711 260 400	100	7.200
240	240	<i>ejotherm</i> STR H 280	8711 280 400	100	7.200
260	260	<i>ejotherm</i> STR H 300	8711 300 400	100	7.200

**Nota:** utilizar siempre en combinación con tapa *ejotherm* STR y tapón *ejotherm* STR respectivamente

## ejothem STR H

### Accesorios

Una amplia gama de accesorios está disponible para los productos **ejothem STR H**



Tapas y tapones *ejothem STR*  
página 25



Herramienta STR 2GS y accesorios  
página 26 y 60



Arandela EJOT combi  
página 32



Cuchilla de renovación STR  
Página 27 y 61

### Instalación *ejothem STR H*

Instalación avellanada usando el sistema EJOT STR con tapa *ejothem STR*

Instalación plana con la superficie con tapón *ejothem STR*

